



ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"
Россия, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.47, по заказу ЗАО Фирма "Проконсим", Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88, эт.2, пом.1, ком. №13

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение крана шарового разборного марки PR. Изделие под маркой PR отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Кран шаровой фланцевый разборный укороченный PR для жидких и газообразных сред

11с67п DN PN 16 П/П

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ТУ 3742-009-74212539-2020

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.

Средний срок службы - 15 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте. Средний ресурс до замены - 7000 циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред). При разборке крана в полевых условиях производитель не несет ответственности за дальнейшую работоспособность запорной арматуры.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кран шаровой разборный стальной PR 1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.

Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ 3742-009-74212539-2020 и признан годным к эксплуатации. Кран испытан при t° + 20 °С:

| МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ | ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |
|--|-----------------------|
| Проведен визуальный и измерительный контроль по ТУ 3742-009-74212539-2020 | ДАТА ИСПЫТАНИЙ |
| На герметичность воздухом Pпр 6 кг/см² по ГОСТ 33257 | |
| На прочность и плотность воздухом по ГОСТ 33257: PN 1,6 МПа - Pпр 2,4 МПа PN 2,5 МПа - Pпр 3,8 МПа PN 4,0 МПа - Pпр 6,0 МПа | |

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518. Консервация проведена по ГОСТ 9.014 п.5.1 В3-14. Срок консервации 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Номинальный диаметр DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Эффективный диаметр DNэф | 24 | 30 | 40 | 48 | 48 | 63 | 75 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Строит. длина L, мм | 66 | 80 | 86 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Масса, кг | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 9,5 | 12 | 13,5 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| Давление номинальное PN, (кг/см²) | 16 | | | | | | | | | | | |
| Температура рабочей среды, °С | от -30 до +200 | | | | | | | | | | | |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | | | | | | | | | | | |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | | | | | | | | | | | |
| Тип присоединения | фланцевое, тип 01, исп.В по ГОСТ 33259-2015 | | | | | | | | | | | |
| Управление | ручное (рукоятка) | | | | | | | | | | | |

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| № | Наименование параметра | У категории 1 по ГОСТ 15150 | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Углеродистая сталь (02) | |
| 1 | Корпус, патрубок, фланец | Сталь 20 | |
| 2 | Шар | AISI 409 | |
| 3 | Шток | Сталь 20X13 | |
| 4 | Седельное уплотнение (кольца) | Фторопласт Ф4К20 | |
| 5 | Уплотнение штока | Фторсилоксан, EPDM | |

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право применять другие материалы, не ухудшая основные технические характеристики и внешний вид.

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кран шаровой _____
Дата ввода эксплуатацию _____
(число, месяц, год)

(подпись ответственного лица) _____
(Ф.И.О. и должность)



ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"
Россия, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.47, по заказу ЗАО Фирма "Проконсим", Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88, эт.2, пом.1, ком. №13

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение крана шарового разборного марки PR. Изделие под маркой PR отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Кран шаровой фланцевый разборный укороченный PR для жидких и газообразных сред

11с67п DN PN 16 П/П

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ТУ 3742-009-74212539-2020

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.

Средний срок службы - 15 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте. Средний ресурс до замены - 7000 циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред). При разборке крана в полевых условиях производитель не несет ответственности за дальнейшую работоспособность запорной арматуры.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кран шаровой разборный стальной PR 1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.

Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ 3742-009-74212539-2020 и признан годным к эксплуатации. Кран испытан при t° + 20 °С:

| МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ | ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |
|--|-----------------------|
| Проведен визуальный и измерительный контроль по ТУ 3742-009-74212539-2020 | ДАТА ИСПЫТАНИЙ |
| На герметичность воздухом Pпр 6 кг/см² по ГОСТ 33257 | |
| На прочность и плотность воздухом по ГОСТ 33257: PN 1,6 МПа - Pпр 2,4 МПа PN 2,5 МПа - Pпр 3,8 МПа PN 4,0 МПа - Pпр 6,0 МПа | |

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518. Консервация проведена по ГОСТ 9.014 п.5.1 В3-14. Срок консервации 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Номинальный диаметр DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Эффективный диаметр DNэф | 24 | 30 | 40 | 48 | 48 | 63 | 75 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Строит. длина L, мм | 66 | 80 | 86 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Масса, кг | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 9,5 | 12 | 13,5 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| Давление номинальное PN, (кг/см²) | 16 | | | | | | | | | | | |
| Температура рабочей среды, °С | от -30 до +200 | | | | | | | | | | | |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | | | | | | | | | | | |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | | | | | | | | | | | |
| Тип присоединения | фланцевое, тип 01, исп.В по ГОСТ 33259-2015 | | | | | | | | | | | |
| Управление | ручное (рукоятка) | | | | | | | | | | | |

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| № | Наименование параметра | У категории 1 по ГОСТ 15150 | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Углеродистая сталь (02) | |
| 1 | Корпус, патрубок, фланец | Сталь 20 | |
| 2 | Шар | AISI 409 | |
| 3 | Шток | Сталь 20X13 | |
| 4 | Седельное уплотнение (кольца) | Фторопласт Ф4К20 | |
| 5 | Уплотнение штока | Фторсилоксан, EPDM | |

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право применять другие материалы, не ухудшая основные технические характеристики и внешний вид.

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кран шаровой _____
Дата ввода эксплуатацию _____
(число, месяц, год)

(подпись ответственного лица) _____
(Ф.И.О. и должность)



EAC

ОКПД2 28.14.13.130

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

Россия, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.47, по заказу ЗАО Фирма "Прокомсим", Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88, эт.2, пом.1, ком. №13

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краны шаровые фланцевые разборные предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах с рабочими средами: вода, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Краны шаровые разборные готовы к эксплуатации, не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы. В целях профилактики, а также для предотвращения образования отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо не реже одного раза в год проверять подвижность ходовых частей путем поворота рукоятки крана на 10-15 градусов.
2. Для проведения проверок герметичности по шпинделю применять pH нейтральные спреи.
3. Не рекомендуется разборка, сборка запорной арматуры в полевых условиях. Инструкция по разборке, сборке предоставляется по запросу заводом изготовителем, включает в себя последовательность операций и перечень ЗИП.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Запорные краны должны применяться на трубопроводах в качестве запорного устройства. То есть в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- дросселирование среды при частично открытом затворе ГОСТ 12.2.063;
- демонтаж крана, производство работ по подтяжке фланцевых соединений при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;
- эксплуатация крана при отсутствии оформленного на него паспорта;
- применение для управления краном рычагов, удлиняющих плечо рукоятки;
- использование крана в качестве опоры для трубопровода;
- вносить любые изменения в конструкцию завода изготовителя: удлинение штока и органов управления, приварка дополнительного оборудования к арматуре (манометров, опор и т.д.) без письменного согласования с заводом-изготовителем.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ:

Входной контроль запорной арматуры перед установкой на объект осуществляется в соответствии с нормативной документацией конечного потребителя по согласованию с заводом-изготовителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОНТАЖУ:

1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший устройство кранов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации.
2. Перед монтажом произвести наружный осмотр крана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода. Затвор крана должен находиться в полностью открытом положении.
3. Монтаж шаровых фланцевых кранов PR производить между фланцами исп. В (ГОСТ 33259-2015). При монтаже необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов.
4. Краны не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на кран от трубопровода. Краны устанавливаются в местах, доступных для осмотра и управления.
5. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др. Рабочее положение крана – любое, кроме расположения рукояткой вниз. Направление движения рабочей среды – любое.
6. При опорожнении трубопровода затвор крана необходимо установить в среднее, промежуточное положение для удаления среды из пространства между корпусом и шаром.
7. В нормальных условиях эксплуатации шарового крана рекомендуется дважды в год выполнять несколько полных циклов «открыто-закрыто» для предотвращения образования накипи и отложений на поверхности затвора. Другого техобслуживания не требуется.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

- Краны должны храниться в упакованном виде под навесом или в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C. Положение затвора – полностью открыт.
- В местах для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и прочих агрессивных сред, вызывающих коррозию.
- Хранение должно производиться с соблюдением норм пожарной безопасности.
- Транспортирование кранов может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
- При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.
- При погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать краны. Установа кранов на транспортные средства должна исключать возможность ударов друг о друга и появления механических повреждений, внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.



EAC

ОКПД2 28.14.13.130

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

Россия, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.47, по заказу ЗАО Фирма "Прокомсим", Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88, эт.2, пом.1, ком. №13

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краны шаровые фланцевые разборные предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах с рабочими средами: вода, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Краны шаровые разборные готовы к эксплуатации, не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы. В целях профилактики, а также для предотвращения образования отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо не реже одного раза в год проверять подвижность ходовых частей путем поворота рукоятки крана на 10-15 градусов.
2. Для проведения проверок герметичности по шпинделю применять pH нейтральные спреи.
3. Не рекомендуется разборка, сборка запорной арматуры в полевых условиях. Инструкция по разборке, сборке предоставляется по запросу заводом изготовителем, включает в себя последовательность операций и перечень ЗИП.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Запорные краны должны применяться на трубопроводах в качестве запорного устройства. То есть в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- дросселирование среды при частично открытом затворе ГОСТ 12.2.063;
- демонтаж крана, производство работ по подтяжке фланцевых соединений при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;
- эксплуатация крана при отсутствии оформленного на него паспорта;
- применение для управления краном рычагов, удлиняющих плечо рукоятки;
- использование крана в качестве опоры для трубопровода;
- вносить любые изменения в конструкцию завода изготовителя: удлинение штока и органов управления, приварка дополнительного оборудования к арматуре (манометров, опор и т.д.) без письменного согласования с заводом-изготовителем.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ:

Входной контроль запорной арматуры перед установкой на объект осуществляется в соответствии с нормативной документацией конечного потребителя по согласованию с заводом-изготовителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОНТАЖУ:

1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший устройство кранов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации.
2. Перед монтажом произвести наружный осмотр крана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода. Затвор крана должен находиться в полностью открытом положении.
3. Монтаж шаровых фланцевых кранов PR производить между фланцами исп. В (ГОСТ 33259-2015). При монтаже необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов.
4. Краны не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на кран от трубопровода. Краны устанавливаются в местах, доступных для осмотра и управления.
5. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др. Рабочее положение крана – любое, кроме расположения рукояткой вниз. Направление движения рабочей среды – любое.
6. При опорожнении трубопровода затвор крана необходимо установить в среднее, промежуточное положение для удаления среды из пространства между корпусом и шаром.
7. В нормальных условиях эксплуатации шарового крана рекомендуется дважды в год выполнять несколько полных циклов «открыто-закрыто» для предотвращения образования накипи и отложений на поверхности затвора. Другого техобслуживания не требуется.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

- Краны должны храниться в упакованном виде под навесом или в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C. Положение затвора – полностью открыт.
- В местах для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и прочих агрессивных сред, вызывающих коррозию.
- Хранение должно производиться с соблюдением норм пожарной безопасности.
- Транспортирование кранов может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
- При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.
- При погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать краны. Установа кранов на транспортные средства должна исключать возможность ударов друг о друга и появления механических повреждений, внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.